



La tua firma sempre con te.

Guida all'utilizzo



Come inserire la smart card nella PosteKey.

Per inserire la smart card nella chiave USB è necessario seguire le seguenti istruzioni:

- staccare il chip della smart card dall'apposito supporto di plastica (1)
- aprire lo sportellino della **PosteKey** facendolo scorrere verso l'alto (2)
- inserire la smart card con il chip rivolto verso l'interno della **PosteKey** e l'angolo smussato verso sinistra, come indicato di seguito nella foto (3).

A questo punto è possibile inserire la **PosteKey** nella porta USB del proprio computer e attendere l'avvio del menù principale.



Come utilizzare la Postekey

Quando si inserisce la **PosteKey** nella porta USB del PC, si aprirà automaticamente il menù principale.

Se la funzione Autoplay è stata disabilitata:

- dalle Risorse del computer selezionare la cartella **PosteKey**
- cliccare sull'icona **PosteKey** (autorun.exe)

A questo punto si aprirà il menù principale.



Viene avviato l'applicativo per l'utilizzo della firma digitale.

➤ Internet

Viene avviato il browser Firefox Portable presente su **PosteKey**.

➤ Esplora risorse

Consente di visualizzare il contenuto della **PosteKey**.

➤ Posta elettronica

Viene avviato l'applicativo Thunderbird per la gestione della posta elettronica. L'accesso a Internet è legato alla presenza di una connessione.

➤ Manualistica

Aprire la cartella contenente i manuali d'uso di FirmaOK! e la guida all'utilizzo della **PosteKey**.